



## FICHE TECHNIQUE SON

Puissance et diffusion adapté au lieu du concert,  
 Console 21 voies d'entrées micro minimum,+retour effets  
 6 circuits de retours indépendants  
 8 retours de scène d'une puissance minimum de 250 Watts,  
 2 ou 3 effets numériques de référence ; 1/2 reverbs et un delay ,  
 18 micros selon les marques ou équivalence,  
 3 boites de direct (D.I)

MIX FACADE				
PATCH	INSTRUMENT	REPRISE	MUSICIEN	CIRCUIT RETOUR
1	KICK	Shure Beta 52/A or Shure Beta 91/A	BATTEUR	4
2	SNARE	Shure SM 57	" "	4
3	HH	AKG SE 300B	" "	
4	TOM 1	Shure Beta 98D/S or Sennheiser E 604	" "	
5	TOM 2	Shure Beta 98D/S or Sennheiser E 604	" "	
6	OH LEFT	Neumann KM184 or AKG C451 or Shure SM81	" "	
7	OH RIGHT	Neumann KM184 or AKG C451 or Shure SM81	" "	
8	VOIX CHŒUR 1	Shure SM 58	" "	4
9	BASS	D.I	BASSISTE	3
10	VOIX CHŒUR 2	Shure SM 58	BASSISTE	3
11	PIANO G	DI	CLAVIER	1
12	PIANO D	DI	" "	1
13	CABINE LESLIE	Shure SM 57	" "	1
14	CABINE LESLIE	Shure SM 57	" "	1
15	CABINE LESLIE	BeyerDynamic M88 or Electrovoice RE20	" "	1
16	AMPLI GUITAR 1	Sennheiser BF609 or 606	PHILIPPE	2
17	VOIX LEAD	Shure SM 58	" "	2
18	AMPLI GUITAR 2	Sennheiser BF609 or 606	RODOLPHE	5
19	VOIX CHŒUR 3	Shure SM 58	" "	5
20	AMPLI HARMO	Shure SM 57 ou Sennheiser BF609	MARCO	6
21	VOIX CHŒUR 4	Shure SM 58	" "	6



MIX RETOUR DE SCENE				
CIRCUIT	NOMBRE DE WEDGE	MUSICIEN	MIX	PATCH
1	1	CLAVIER	PIANO G/D	11+12
			CABINE	13+14+15
2	2	PHILIPPE	VOIX LEAD+	17
			AMPLI GUITAR	18
			SNARE	2
3	1	BASSISTE	BASS	9
			KICK	1
			VOIX CHŒUR	10
4	2	BATTEUR	KICK	1
			SNARE	2
			BASS	9
			VOIX	8
5	1	RODOLPHE	AMPLI GUITAR	18
			VOIX	19
6	1	MARCO	AMPLI HARMO	20
			VOIX CHŒUR	21
			VOIX LEAD+ EFFECT 1+2	17

stereo in 1	RETOUR EFFET 1	REVERB VOIX
stereo in 2	RETOUR EFFET 2	DELAY VOIX (Delay slap back 112 m.sec)